


Indstilling af gulvvarme



Displayet viser altid den effekt, som gulvvarmen er indstillet på.

Lad gulvvarmepanelet være tændt hele året, da kan det ellers være svært at starte op, når det er nødvendigt.

Husk at: Gulvvarmen er ikke beregnet som opvarmningssystem, men skal bruges som komfortvarme og være et supplement til de almindelige radiatorer.

Anbefalet indstilling:

- Sommer 0,1
- Forår/efterår 0,1 - 3,0
- Vinter 2,0 - 6,0

Virksomhedsbaserede afvigelser kan forekomme.